

捲窗之安裝

外掛捲窗安裝順序=尺寸確認__安裝位置處理及畫線__安裝兩邊側板__固定上段封板或角鐵__安裝馬達鐵盤__安裝尾插支架__安裝兩邊軌道及底框__安裝捲軸及窗片__安裝控制系統__調整上下定點及測試__安裝下段封板及中段封板__完成

一般捲窗安裝順序=尺寸確認__安裝位置處理及畫線__安裝馬達鐵盤(注意配合手搖竿方向)__安裝尾插支__固定秀面__安裝兩邊軌道__安裝捲軸及窗片__安裝控制系統__調整上下定點及測試__封箱手動搖竿接頭位置鑽孔__固定封箱__安裝手動接頭及手搖竿__完成

各部位置使用之螺絲

側板=膨脹螺栓

馬達鐵盤=鐵皮皿頭 $\frac{1}{4}$ x1 $\frac{1}{2}$ x4支 枕木釘白鐵 $\frac{5}{16}$ x2x4支 (公司準備)

尾插支架=鐵皮皿頭 $\frac{1}{4}$ x1 $\frac{1}{2}$ x3支 (公司準備)

軌道及底框----鑽孔=正面8.5mm 背面5mm 8.8mm小圓塞

螺絲=鐵皮皿頭 或 丸頭 $\frac{3}{16}$ x1 & 1 $\frac{1}{2}$ + 1/4塑膠塞

平均安置 3 至 4cm一支螺絲

螺絲固定後 軌道邊緣使用矽利康填入邊縫 防水及強化軌道
外置式控制盒外蓋=丸頭 $\frac{3}{16}$ x1x2支 + 1/4塑膠塞

未標示(公司準備)部份之螺絲配件 請各經銷商自行準備

注意事項

- 一 選用有線壁控控制器 控制捲窗時 不能同時選用無線遙控系統
- 二 選用無線遙控系統 控制捲窗時 不能同時選用有線壁控控制器 但可以選用無線壁控發射器

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|----|------------|------|------------|
|  安進捲門 股份有限公司 | 總公司 (桃園廠) 桃園縣觀音鄉經建三路52號 | | | | 電話 | 03-4160668 | 傳真專線 | 03-4160700 |
| | (高雄廠) 高雄縣大社鄉嘉誠村桶寮巷47號 | | | | 電話 | 07-3561819 | 傳真專線 | 07-3561839 |