



- 水閘門板安裝方式:
- 1>清理閘門軌道中間地面的障礙物
 - 2>檢查軌道兩側○ST雙珠旋鈕螺栓組 確實鬆開
 - 3>首先安置⑥水閘門-底門片
(底部有發泡膠條及鉛牌 需緊貼軌道止水條)
 - 4>逐一安放⑤水閘門-上門片
(需緊貼軌道止水條)
 - 5>由下往上 順時鐘方向旋轉 軌道兩側○ST雙珠旋鈕螺栓組
逐一旋轉頂到閘板但不需緊
 - 6>○ST下壓旋鈕雙珠螺栓組 嵌入軌道上方卡槽
順時鐘方向 向下旋轉 (催緊下壓閘板 下沉即可)
 - 7>由下往上 逐一順時鐘方向旋轉○ST雙珠旋鈕螺栓組
(催緊閘板即可)

- 水閘門板儲存時 擺放方式
- 5>⑥水閘門-底門片
 - 4>⑤水閘門-上門片
 - 3>⑥水閘門-上門片
 - 2>⑤水閘門-上門片
 - 1>⑤水閘門-上門片

圖示:

