



- 水閘門板安裝方式:
- 1>清理閘門軌道中間地面的障礙物
 - 2>檢查軌道兩側○ST雙珠旋鈕螺栓組 確實鬆開
 - 3>首先安置○B水閘門-底門片 (底部有發泡膠條及鉛牌 需緊貼軌道止水條)
 - 4>逐一安放○A水閘門-上門片 (需緊貼軌道止水條)
 - 5>由下往上 順時鐘方向旋轉 軌道兩側○ST雙珠旋鈕螺栓組 逐一旋轉頂到開板但不催緊
 - 6>○DST下壓旋鈕雙珠螺栓組 嵌入軌道上方卡槽 順時鐘方向 向下旋轉 (催緊下壓開板下沉即可)
 - 7>由下往上 逐一順時鐘方向旋轉○ST雙珠旋鈕螺栓組 (催緊開板即可)

