










捲窗之丈量與安裝 寬度之計算

窗戶寬度+(60X2)=W		窗戶寬度+(80X2)=W		窗戶寬度=W	窗戶寬度=W
牆	窗戶寬度	牆	窗戶寬度	牆	牆
					
軌道側面貼牆 (電動用)		軌道側面貼牆 (手電動用)		軌道後面貼牆 (電動用)	
				軌道後面貼牆 (手電動用)	

高度之計算 H=實際下單高度 A=封箱高度 B=窗戶高度 C=底框高度 60 或 80

A=封箱高度 H=1700mm以下 A=260 H=1701mm以上 2300mm以下 A=260 H=2301mm以上3300mm以下 A=310

H=A+B+C	H=A+B+C	H=A+B	H=A+B	H=A+B	H=A+B
					
H=A+B		H=A+B		H=A+B	
